

# SO ERZIELEN SIE DAS BESTE ERGEBNIS MIT IHREM TARTE TATIN SET

**Mit Ihrem Emile Henry Tarte Tatin-Set können Sie köstliche Tartes backen, die auf dem Herd beginnen und im Ofen enden.**

## Technische Merkmale

- Entfernen Sie alle Etiketten vom Produkt, wenn nötig mit einem milden Reinigungsmittel. Danach vorsichtig waschen.
- Vor dem ersten Gebrauch die Form zur Hälfte mit Milch füllen und langsam zum Kochen bringen. 5 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen, dann die Hitze abstellen und die Milch in der Form abkühlen lassen. Sobald sie erkaltet ist, die Milch abgießen und die Form reinigen. Wenn nötig, füllen Sie die Form mit heißem Wasser und lassen Sie sie eine Stunde einweichen, um alle Milchreste zu entfernen.
- Ihr Set enthält zwei Teile: die Form, in der Sie backen, und die Servierplatte, mit der Sie Ihre Tarte nach dem Backen stürzen und auf dem Tisch servieren.
- Die Servierplatte kann nicht direkt auf dem Herd verwendet werden. Setzen Sie sie keiner direkten Wärmequelle aus. Sie können diese jedoch im Ofen verwenden, um Ihre Tarte bei Bedarf aufzuwärmen.
- Verwenden Sie immer zuerst eine schwache Hitze, damit sich die Temperatur allmählich erhöht.
- Erwärmen Sie die leere Tatinform nicht länger als zwei Minuten und verwenden Sie immer eine sehr sanfte Hitze.
- Garen Sie auf der Herdplatte, die der Größe der Form am besten entspricht (normalerweise die größte).
- Dank der hochbeständigen Glasur können Sie beim Kochen Metallutensilien verwenden, ohne die Oberfläche zu zerkratzen.
- Wenn die Form heiß ist, setzen Sie sie keinen kalten Zuständen aus, wie z.B. kaltem Wasser oder einer kalten Oberfläche. Wenn Sie die Form aus dem Ofen nehmen, stellen Sie sie auf eine neutrale Unterlage, z. B. auf ein Holzbrett oder ein Tuch.



Wenn Sie beim Reinigen feststellen, dass sich Rückstände nicht leicht entfernen lassen, seifen Sie die Form mit heißem Wasser und Essig ein, bevor Sie sie anschließend in der Spülmaschine reinigen. Unsere Keramik ist sehr widerstandsfähig und liefert hervorragende kulinarische Ergebnisse. Sie kann jedoch brechen, wenn sie herunterfällt oder gewaltsamen Stößen ausgesetzt wird. Gehen Sie also vorsichtig damit um.