






Aufbauanleitung

Couchtisch

Artikel Nummer: 4705300



Waschbär:


Waschbär GmbH
Wöhlerstr. 4
79108 Freiburg
Deutschland

Kundenservice:

Deutschland: Tel. 0761 70 77 89 20
Österreich: Tel. 05574 251 10
Schweiz: Tel. 0848 44 55 66
Niederland: Tel. 030 774 02 96
Mo - Fr: 8.00 - 18.00 Uhr
Mo - Fr: 8.00 - 18.00 Uhr
Mo - Fr: 9.00 - 17.00 Uhr
ma t/m vr: 9.00 - 17.00 uur

Hersteller:


waschbaer.de
waschbaer.at
waschbaer.ch
waschbaer.nl
Firma Wielobranżowa DREWDOM
Gatniki 16a
26-200 Końskie
Poland



	X (Höhe)	Y (Breite)	Z (Tiefe)
Variante 1	45 cm	60 cm	60 cm
Variante 2	45 cm	100 cm	60 cm


Zubehör

  110mm 10x	  45mm 8x	  8x
  Variante 1: 1x Variante 2: 2x	  1x	  35mm Variante 1: 1x Variante 2: 2x




	Variante 1	Variante 2
1	x1 (60x60x2cm)	x1 (100x60x2cm)
2	x1	x1
3	x1 (52x52x2cm)	x1 (92x52x2cm)
4	x2 (44x10x2cm)	x2 (44x10x2cm)
5	x4 (43x4x4cm)	x4 (43x4x4cm)


1




2





3





4



5



6 - Variante 1



6 - Variante 2

