




Spülbürstenwechselkopf austauschen



1. Zuerst muss der Kopf aus dem Stiel gelöst werden. Hierzu Kopf und Stiel gut festhalten, den Draht wie auf dem Bild zusammendrücken und auseinander ziehen. Beim ersten Mal kann dies noch etwas schwerfällig gehen.



2. Wenn der Kopf vom Stiel gelöst ist, muss der Draht etwas auseinander gebogen werden, Achtung, bitte nicht zu fest. Nun kann der Bürsten Kopf herausgelöst werden und der neue Kopf kann eingesetzt werden.



3. Als letztes muss die Bürste nun wieder zusammengesetzt werden. Hierzu den oben gezeigten Schritt wiederholen und den Draht zusammendrücken. Anschließend wieder in den Stiel stecken und gut eindrücken, sodass der Stiel nicht wackelt.

Fertig.

Artikelnummer: 267100000

Waschbär:

Waschbär GmbH
Wöhlerstraße 4
79108 Freiburg
Deutschland

Kundenservice:

Deutschland: Tel. 0761 70 77 89 20
Österreich: Tel. 05574 251 10
Schweiz: Tel. 0848 44 55 66
Niederland: Tel. 030 774 02 96

Mo - Fr: 8.00 - 18.00 Uhr
Mo - Fr: 8.00 - 18.00 Uhr
Mo - Fr: 9.00 - 17.00 Uhr
ma t/m vr: 9.00 - 17.00 uur

waschbaer.de
waschbaer.at
waschbaer.ch
waschbaer.nl